Bronkhorst® HIGH-TECH

Dok.nr.: 9.18.108A
Datum: 14-01-2014

EtherCAT®

E-8000 CEM Regler
Anschlussplan

EtherCAT Anschluss



Benutzen Sie S-FTP/FTP
CAT5 Patch -Kabel

RJ45 Stecker **RJ45 Stecker**

Erklärung Modellschlüssel





Hinweis: Bild ist ein Beispiel W100/W200.



9 pol D-Sub Stecker Chassisteil Männlich **9 pol D-Sub Stecker Kabelteil Weiblich**

Hinweis:
Am Gerät kann kein separates Ventil angeschlossen werden.

Hinweis:
¹) +Ventil ist 0...10Vdc 1mA

Analoger Betrieb 0...5 or 0...10Vdc



Analoger Betrieb 0...20 or 4...20mAdc

Hinweis:
Bei Ansteuerung eines Gerätes über Feldbus oder RS232 ist der Parameter 'control mode' zu verändern, um einen Sollwert über den analogen D-sub Anschlüss vorzugeben. Für weitere Informationen siehe Dok.Nr. 9.19.023.